

## Zur Montage auf dem Fahrzeugdach

Die GreenAkku<sup>®</sup> Haltespoiler aus witterungsbeständigem ABS-Kunststoff eignen sich hervorragend für die Befestigung von Solarmodulen auf Ihrem Fahrzeugdach.

### Hinweise für Handhabung und Installation:

- Richten Sie die Haltespoiler bei der Montage so aus, dass die Vorderseite vor dem Fahrtwind geschützt ist und der Wind nicht unter das Solarmodul greifen kann.
- GreenAkku übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäße Montage entstehen.
- Verwenden Sie zum Verkleben der Halteecken einen ABS geeigneten Konstruktionskleber. Wir empfehlen DEKAsyl MS 5 MS-Polymer Kraftkleber.
- Reinigen Sie die Oberfläche vor Anbringung der Halterung gründlich, um ein optimales Klebeergebnis zu erlangen.

### Klebefläche vorbereiten:

Entfernen Sie Öl, Fett, Staub und sonstige Schmutzreste vollständig von der Klebefläche, um eine optimale Klebeverbindung zu erhalten.

### Benötigtes Werkzeug:

- Akku-Bohrer
- 4,5 mm Bohraufsatz
- Flachkopf Innensechskant Bohrschraube, Aufsatz HEX 4 mm / SW4

### Verbindung der Profile mit dem Solarmodul:

- Zur Befestigung der Haltespoiler verwenden Sie bitte die beiliegenden rostfreien Edelstahlschrauben.
- In jede Befestigungsmulde der Haltespoiler muss ein 4,5 mm Loch vorgebohrt werden.
- Verschrauben Sie nun die Halter mit dem Solarmodul. Da es sich um selbstschneidende Schrauben handelt, ist ein Vorbohren im Modulrahmen nicht notwendig.
- Das Schraubenanzugsmoment beträgt ca. 8-10 Nm.
- Zusätzlich empfehlen wir die Module mit den Haltespoilern zu verkleben.
- Ziehen Sie dafür vor dem Verschrauben eine feine Linie Kleber auf die Rahmenauflegflächen der Haltespoiler.

### Klebeontage auf dem Reisemobil oder anderen ebenen Flächen

Bitte entnehmen Sie die Verklebungshinweise des Spezialklebers der entsprechenden Herstellerseite.

Legen Sie das Solarmodul mit dem bereits montierten Haltespoiler an seiner endgültigen Position ab.  
HINWEIS: Denken Sie vor der Montage des Moduls an die Vorbereitung der Verkabelung. Wenn das Modul bereits auf dem Dach montiert ist, können sie nur durch Demontage die rückseitige Anschlussdose erreichen.

Bosswerk GmbH & Co. KG – Bürdestr. 23, D-41334 Nettetal

[www.greenakku.de](http://www.greenakku.de) – [info@bosswerk.de](mailto:info@bosswerk.de)

*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.*

## Aufbauanleitung GreenAkku® Haltespoiler

GA-HS53

Markieren Sie die Position der Haltespoiler mit einem wasserlöslichen Stift oder Bleistift.

Um die optimale Vernetzung des Klebers zu den beiden Oberflächen sicherzustellen, müssen die zu verklebenden Haltespoiler Flächen zwingend mit dem beiliegenden Schleifpapier angeraut werden.

Tragen Sie den Kleber großzügig, in 2 mm dicken Schlangenlinien, auf die Spoiler auf.

Legen Sie das Modul inklusive der bereits montierten Spoiler innerhalb der Markierung ab und drücken Sie es leicht an.

Zur Gewährleistung einer guten Haftung des Klebers darf das Fahrzeug für 24-36 Stunden nicht bewegt werden.

Das Team von GreenAkku wünscht Ihnen viel Erfolg mit Ihrer neuen Solaranlage!

